





# TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ EN PRENANT SOIN DE VOTRE ÉCHELLE RESCUE

**Le programme de maintenance TELESTEPS est au service de votre sécurité.**

Pour des raisons de **sécurité** et de **fonctionnalité**, l'échelle RESCUE doit toujours être maintenue propre, particulièrement au niveau des tubes télescopiques et des échelons. La poussière, les dépôts, les tâches de peintures, la colle etc. doivent être nettoyés après

chaque utilisation et avant de refermer l'échelle. Si votre échelle est trempée, il est nécessaire de la déployer totalement, de l'essuyer et de la maintenir en position ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

L'échelle n'est pas sécurisée si une des pièces est endommagée ou usée. N'utilisez pas l'échelle si celle-ci nécessite des réparations. Remplacez la partie endommagée et/ou contactez votre service après-vente autorisé pour obtenir une assistance. Les réparations doivent toujours être réalisées par un service après-vente autorisé.

Prenez soin de votre échelle RESCUE et elle conservera ses propriétés uniques. Suivez strictement les recommandations et les étapes de réalisation pour toujours disposer d'une échelle RESCUE sécurisée et prête pour sauver des vies:

**AVANT UTILISATION – APRÈS UTILISATION – INSPECTION ANNUELLE.**

---

## KIT DE MAINTENANCE

Pour **conserver** plus longtemps les fonctionnalités et garder une échelle **sécurisée**, nous avons créés un kit de maintenance qui inclus une éponge de nettoyage et un chiffon en microfibras.

L'éponge en mélamine exclusive de Telesteps nettoie facilement sans endommager la surface. Un produit efficace pour entretenir votre échelle et retirer les taches les plus robustes et la saleté incrustée. N'humidifiez votre échelle qu'avec de l'eau, aucun produit chimique n'est nécessaire. Telesteps pense à votre sécurité et à l'environnement.



# PIECES DETACHEES

**Notre exigence en termes de qualité fait résister nos produits longtemps. Très longtemps.**

This causes a few parts to wear out and sometimes have to be replaced. On our website you can find some of our spare parts that you can easily replace yourself to maintain the high level of safety.



## EMBOUTS SUPÉRIEURS EN CAOUTCHOUC ET PIED

Peu importe la gamme d'échelle que vous avez achetée, nous pouvons vous proposer de nouveaux embouts supérieurs en caoutchouc et pieds de remplacement.



## REVETEMENT DES MARCHES

Lorsque le revêtement des marches est usé, vous pouvez facilement en commander de nouveaux et vos échelons seront autant sécurisés qu'au premier jour.

## AVANT UTILISATION

- Votre échelle est un outil précieux, à manipuler avec soin.
- Assurez-vous d'être en bonnes conditions pour utiliser l'échelle.
- Contrôler visuellement l'absence de fissures.
- Le verrouillage des barreaux fonctionne correctement - ouverture/fermeture.
- Votre échelle est un outil précieux, à manipuler avec soin.
- Les boutons rouges sous les barreaux sont visibles.
- Les embouts supérieurs en caoutchouc et les pieds de l'échelle sont en bon état.
- Tester que le freinage lors de la fermeture de l'échelle fonctionne.
- Les barreaux et le dessus des

marches sont propres.

- Les accessoires assemblés fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que toutes les étiquettes d'instructions sont intactes et lisibles.

## APRES UTILISATION

- Nettoyer toute l'échelle
- Si l'échelle est mouillée, déployez-la complètement et séchez-la.
- Si votre échelle est trempée, déployez-la totalement, essuyez-la et maintenez-la en position ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Contrôler visuellement l'absence de fissures.
- Ranger l'échelle dans un endroit sec.

# PROGRAMME D'INSPECTION ANNUELLE

L'inspection annuelle consiste à créer une routine annuelle répétitive pour contrôler l'état du produit.

- Identifiez le numéro de série de l'échelle RESCUE – vous trouverez le numéro de série sous le premier échelon inférieur.
- Remplissez l'ID dans la matrice ci-dessous pour suivre le cycle de vie complet des produits.
- Suivez les instructions AVANT et APRÈS UTILISATION.
- Si nécessaire, effectuez les réparations (uniquement par une personne autorisée !).
- Réparations à noter dans la matrice.
- Parapher chaque inspection effectuée.

RESCUE LINE			
Date d'achat			
Numéro de série			
Année	Date	Note	Signature
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			