



TELESTEPS 
No.1 in telescopic work tools



SEIEN SIE SICHER, INDEM AUF IHRE LEITER ACHTEN

Der „Telesteps Maintenance Guide“ ist ein Konzept für Ihre Sicherheit

Aus Gründen der **Sicherheit** und **Funktionalität** muss das teleskopierbare Produkt immer sauber gehalten werden, insbesondere die Teleskopholme und Sprossen. Schmutz, Späne, Farbflecken, Klebstoff etc. müssen nach jedem Gebrauch und vor dem Zusammenschließen der Leiter gereinigt werden.

Ist Ihre Leiter übermäßig nass, fahren Sie die Leiter vollständig aus, wischen Sie diese ab und halten Sie sie ausgefahren, bis die Leiter vollständig trocken ist.

Die Leiter ist nicht sicher, wenn Teile beschädigt oder verschlissen sind. Benutzen Sie die Leiter nicht, wenn sie repariert werden muss. Ersetzen Sie beschädigte Teile und/oder wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt, um Hilfe zu erhalten. Sämtliche Reparaturarbeiten müssen immer von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden.

Behandeln Sie Ihr teleskopische Produkt mit Sorgfalt und sie wird ihre einzigartigen Eigenschaften beibehalten. Befolgen Sie immer strikt die Empfehlungen und Anweisungen, um dauerhaft eine sicheres Produkt für Ihre täglichen Ausgaben zu haben:

VOR GEBRAUCH - NACH GEBRAUCH - JÄHRLICHE INSPEKTION

MAINTENANCE KIT

Um die Funktionalität und **Sicherheit** Ihrer Leiter zu gewährleisten und sogar noch zu **erweitern**, haben wir ein „Maintenance Kit“ einschließlich Reinigungsschwamm und einem Mikrofaser Tuch entworfen.

Durch diese langanhaltende Lebensdauer verschleiben einige wenige Teile und müssen in seltenen Fällen ersetzt werden. Auf unserer Website finden Sie einige unserer Ersatzteile, welche Sie unkompliziert selbst tauschen können, um das hohe Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.



ERSATZTEILE

Unsere hohe Qualität sorgt für eine langanhaltende Lebensdauer der Produkte. Eine sehr lange Lebensdauer.

Durch diese langanhaltende Lebensdauer verschleißten einige wenige Teile und müssen in seltenen Fällen ersetzt werden. Auf unserer Website finden Sie einige unserer Ersatzteile, welche Sie unkompliziert selbst tauschen können, um das hohe Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.



GUMMIFÜSSE SET

Unabhängig davon, welche Leiterlinie Sie gekauft haben, können wir Ihnen jederzeit neue Gummifüße anbieten.



GUMMIAUFSÄTZE

Bei unseren Anlegeleitern und der Combi Line können Sie Ihre Gummiaufsätze jederzeit ersetzen.

VOR GEBRAUCH

- Ihre Leiter ist ein Präzisionswerkzeug, gehen Sie vorsichtig damit um
- Vergewissern Sie sich, dass Sie in der körperlichen Verfassung sind, um die Leiter zu benutzen
- Sichtprüfung auf Beulen, Bruchstellen
- Sprossenverriegelung funktioniert einwandfrei - öffnen/schließen
- Rote Knöpfe unter den Sprossen sind sichtbar
- Aufsätze und Fuß aus Gummi in einwandfreiem Zustand
- Testen, ob die Bremsfunktion funktioniert
- Sprossen und Schmutzkanäle sind sauber
- Das montierte Zubehör funktioniert einwandfrei

- Stellen Sie sicher, dass alle Piktogramme intakt und lesbar sind

NACH GEBRAUCH

- Reinigen Sie die Leiter ordnungsgemäß von jeglichem Staub
- Wenn die Leiter nass ist, fahren Sie diese vollständig aus und wischen sie trocken
- Ist Ihre Leiter übermäßig nass, fahren Sie die Leiter vollständig aus, wischen Sie diese ab und halten Sie sie ausgefahren, bis die Leiter vollständig trocken ist.
- Sichtprüfung auf Beulen, Bruchstellen
- Lagern Sie die Leiter in trockener Umgebung.

JÄHRLICHE INSPEKTION

Die jährliche Inspektion soll eine sich wiederholende Routine kreieren um den Zustand des Produkts überprüfen.

- Identifizieren Sie die ID-Nummer der Rescue Line - Sie finden die ID unter der untersten Sprosse
- Tragen Sie die ID in die untenstehende Matrix ein, welche den gesamten Lebenszyklus des Produkts abbildet
- Befolgen Sie die Anweisungen VOR und NACH DER VERWENDUNG
- Falls erforderlich, führen Sie entsprechende Reparaturen durch (nur durch autorisiertes Personal!)
- Reparaturen sind in der Matrix zu notieren
- Unterschreiben Sie zu jeder durchgeführten Inspektion

Produkt Line			
Kaufdatum			
ID			
Jahr	Tag	Notiz	Unterschrift
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			